

Referencia Art Cortina de separación

92. Cortina de separación en L



CE

Características Técnicas.

- _Dimensiones CORTINA RECTA: 250cm ancho x 175cm alto
- _Ojales metálicos: Un ojal cada 14 cm de tejido
- _Fabricada con iones de plata insertos en la estructura molecular de la fibra
- _Ignifuga permanentemente B1: Con efecto 100% retardante del fuego y auto extingüible.
- _Antibacteriana permanente: Frena la proliferación y la transmisión de bacterias
- _Antiestática. Testado según DIN 54345
- _Desodorizada: Freno el desarrollo de malos olores de origen bacteriano en el textil
- _Muy alta a la resistencia de las manchas
- _Hipoalergénico: Libre de sustancias nocivas para la piel
- _Sus dimensiones permanecen estables. No se altera ni con los lavados ni con el uso continuado
- _Resistente a los rayos UV
- _Lavable a 90°C
- _Desinfectable mediante métodos de desinfección convencionales
- _Poca absorción de humedad por lo que las cortinas pueden colgarse húmedas y sin planchar después de su lavado

Riel

- _ Refuerzo interior de gran resistencia y capacidad de carga.
- _ Fabricado en aluminio anodizado ø28cm.
- _ Material de las piezas de ensamblaje fabricadas en poliamida-6 (PA 6 GF 15), reforzadas con fibra de vidrio, la cual representa el 15% de la composición de la poliamida. La poliamida es a su vez ignifuga B1 según DIN 4102.
- _ Los rieles rectos de 2.3 metros de longitud, se fijan con una fija de ensamblaje mural en un extremo, y en el otro con un conector de techo. El riel horizontal se monta a una altura aproximada de 2 metros, de forma que la cortina de 175cm de altura, quede a unos 25cm del suelo. La longitud del conector de techo se suministra a medida, en función de la altura del techo.
- _ Sistema de fijación con una pieza en un extremo y en el otro con un conector de techo.
- _ Superficie del riel lisa y exenta de ranuras para reducir el mínimo la carga microbiológica.
- _ Certificación con las siglas GS de seguridad.
- _ Rieles rectos o en forma de L.

Anilla

- _ Fabricado en poliamida.
- _ certificación ignifuga B1 según DIN 4102.
- _ Antirrotura y con memoria de forma.
- _ Anilla abiertas en la parte superior, lo que les permite pasar por debajo de los conectores de Techo.
- _ Sistema de seguridad para trabajadores y pacientes.
- _ Capacidad de carga: aproximadamente 2Kg.
- _ Fácil descuelgue de las cortinas.

Dimensiones

- _ Parte larga de la L: 320 cm.
- _ Parte corta de la L: 200 cm.